
Aansluitschema regensensor op Soliris Sensor RTS met regenfunctie




De regensensor MOET geaard worden.

© Somfy Nederland B.V.
Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in deze installatiegids mochten voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

Programmeren en testen regensensor op Soliris Sensor RTS met regenfunctie

- De motor is al afgesteld.
- De motor is al geprogrammeerd op de Telis Soliris RTS.

- Sluit alleen de motor waarmee u werkt aan op de 230 V. netspanning.
- Sluit de regensensor aan op de 230 V. netspanning.
- Sluit de Soliris Sensor RTS aan op de 230 V. netspanning.
- De overige motoren niet op de 230 V. netspanning aansluiten.
- De zonpotentiometer staat op "+" (de Sensor mag geen licht meten, dek de Sensor eventueel af met een NIET lichtdoorlatende doek).
- De windpotentiometer staat op "–" (de Sensor mag niet in de demonstratiestand staan).
- Het kort heen en weer bewegen van het eindproduct is een bevestiging van de commando's die met de handzender Telis Soliris RTS gegeven worden. Kijk daarom altijd naar het eindproduct.



Onderaanzicht Soliris Sensor RTS


Functie keuzetoets


Windfunctie actief


Zon- en windfunctie actief

© Somfy Nederland B.V.
Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in deze installatiegids mochten voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

Programmeren van de Soliris Sensor RTS met regenfunctie op de RTS motor



Druk op programmeertoets Telis Soliris RTS



Korte beweging → ok



Druk op programmeertoets Soliris Sensor RTS



Korte beweging → ok

Controleer de stand van de zon/wind of windfunctie



Druk kort op keuzetoets



Linker lampje brandt: naar 1




Rechter lampje brandt: naar 2

1



Laat los als rechter lampje brandt



Alleen beweging als de motor nog niet in “zon en wind” staat


Druk toets in en vasthouden.

Korte beweging → 3

2



Laat los als linker lampje brandt.




Alleen beweging als de motor nog niet in “wind” staat

Druk toets in en vasthouden.

Korte beweging → ok



Laat los als rechter lampje brandt.




Druk toets in en vasthouden.

Korte beweging → 3


© Somfy Nederland B.V.
Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in deze installatiegids mochten voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

Controles en inregelen

3




Draai naar DEMO



Korte beweging → ok



Stuur scherm ongeveer 50 cm uit





4



Boots regen na

Boots “regen” na door een sluiting te maken tussen de binnen en buiten beugel van de regensensor






na ± 3 sec.

5




Stuur scherm, na 15 seconden, ongeveer 50 cm uit




© Somfy Nederland B.V.
Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in deze installatiegids mochten voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

6



Geef zwengel aan de molen






na ± 3 sec.




Draai zon naar "-"

7






Laat de automaat voldoende "licht" zien



na ± 10 sec.


Haal de NIET lichtdoorlatende doek weg

8






Haal de "zon" weg. Dek de Sensor weer af met de NIET lichtdoorlatende doek





Draai zon naar "+"



na ± 15 sec.

Als het scherm gesloten is, uit DEMO draaien





Korte beweging → ok

Soliris Sensor RTS nu inregelen op de gewenste waarden die passend zijn voor het type zonwering en voor de plaatselijke situatie.

Wilt u nog een motor inregelen op de Soliris Sensor RTS met regenfunctie in combinatie met de regensensor, begin dan weer op pagina 86.

Zijn alle motoren ingeregeld en wilt u de waarden voor de zon en de wind instellen, kijk in de installatiegids 2007 op pagina 79 en 80.

© Somfy Nederland B.V.
Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in deze installatiegids mochten voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.