

Chronis Smart RTS


Toelichting display en functies van de toetsen



Standaardscherm



Datumscherm



Dag van de week

1 = maandag
2 = dinsdag
3 = woensdag
4 = donderdag
5 = vrijdag
6 = zaterdag
7 = zondag

Programmeerkeuzes



Standaard weekprogramma
Mode waarin voor iedere dag één tijd voor OP en één tijd voor NEER is te programmeren.




SEC (Security) functie
Functie waar de dag- en weekprogrammering wordt gebruikt en die de geprogrammeerde tijden met - 15 tot + 15 min. doet afwijken om aanwezigheid te simuleren.

© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.


Chronis Smart RTS

Uitgangspunten



- De motoren zijn al afgesteld
- De motoren zijn al geprogrammeerd op de tijdklok Chronis RTS Smart.

Chronis Smart RTS (draadloze tijdklok)



- De draadloze tijdklok wordt geleverd met de batterijen al geïnstalleerd.
- Een isolatiestrip is geplaatst tussen de batterijpool en het contact.
- Voor het in werking stellen dient deze strip verwijderd worden.

A. Verwijder de frontplaat en schuif de draadloze tijdklok naar boven, uit de muurplaat.

B. Verwijder nu de isolatiestrip. De tijd wordt zichtbaar op de display.

			Pagina
1	Instellen huidige tijd		28
2	Instellen huidige datum		28
3	Instellen van de OP tijd		29
4	Instellen van de NEER tijd		29
	Via Cosmic sturing:	**4.1** Instellen verschuiving Cosmic NEER tijd	30
	Via tijd sturing:	**4.2** Uitschakelen Cosmic functie	30
		4.3 Instellen van de NEER tijd	31
		4.4 Inschakelen Cosmic functie	31
5	(de) activeren van Sec. functie		32
6	In -en UITschakelen geprogrammeerde OP en NEER tijden		32
8	Speciale instelling voor Chronis Smart RTS i.c.m. de losse RTS ontvanger (24 volt) voor binnenzonwering		34

© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microflim, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

Instellingen voor Chronis Uno Smart en Chronis Smart RTS


1 Instellen huidige tijd



Begin scherm



Vasthouden tot CLOC verschijnt



Druk kort op dagtoets



De tijd knippert



Pas de tijd aan



Vasthouden tot begin scherm verschijnt

2 Instellen huidige datum




Begin scherm



Vasthouden tot CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken



De dag knippert



Pas de dag aan




Kort indrukken



De maand knippert



Pas de maand aan



Kort indrukken



Het jaar knippert



Pas het jaar aan



Vasthouden tot begin scherm verschijnt

© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microflim, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

Instellingen voor Chronis Uno Smart en Chronis Smart RTS

3 Instellen van de OP tijd



Begin scherm




Vasthouden tot CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



De dag en de OP tijd knipperen



Kies een dag of alle dagen tegelijk



Pas de tijd voor OP aan



Kies eenvolgende dag met:
Stel de tijd in met:

Herhaal dit voor alle gewenste OP tijden



Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

GEEN OP tijd gewenst op een bepaalde dag: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59

4 Instellen van de NEER tijd

- Standaard staat de klok op de NEER tijd van de COSMIC functie
- COSMIC is NEER sturen rond het tijdstip van ZONSONDERGANG
- Tijdstip NEER komt niet altijd overeen met het tijdstip van lokale zonsondergang
- Tijdstip NEER is aan te passen via “verschuiven” van de voorgeprogrammeerde tijden.
- De verschuiving is maximaal – 1 uur 59 tot + 1 uur 59 minuten

  Wilt u de NEER tijd eerder: verschuif de tijd naar –

  Wilt u de NEER tijd later: verschuif de tijd naar +

- Instellen verschuiving Cosmic NEER tijd zie punt 4.1
- Uitschakelen van de COSMIC tijd en vervangen door een NEER tijd:

  Uitschakelen Cosmic functie zie punt 4.2

  Instellen van de NEER tijd zie punt 4.3

© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

Instellingen voor Chronis Uno Smart en Chronis Smart RTS

4.1 Instellen verschuiving Cosmic NEER tijd



Begin scherm



Vasthouden tot CLOC verschijnt




Kort indrukken




Kort indrukken



Kort indrukken




Kort indrukken




Kort indrukken




Tijd van “verschuiving” knippert



Stel tijd verschuiving in



Kort indrukken



Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

4.2 Uitschakelen COSMIC functie



Begin scherm



Vasthouden tot CLOC verschijnt




Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Tijd van “verschuiving” knippert



Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

Instellingen voor Chronis Uno Smart en Chronis Smart RTS

4.3 Instellen van de NEER tijd

Dit is alleen mogelijk als de COSMIC functie uitgeschakeld is en de NEER sturing actief is (4.2).



Begin scherm



Vasthouden tot CLOC verschijnt




Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



De dag en de NEER tijd knipperen



Kies een dag of alle dagen tegelijk



Stel tijd voor NEER in



Kies eenvolgende dag met:
Stel de tijd in met:

Herhaal dit voor alle gewenste NEER tijden



Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

GEEN NEER tijd gewenst op een bepaalde dag: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59

4.4 Inschakelen COSMIC functie



Begin scherm



Vasthouden tot CLOC verschijnt




Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



De COS functie knippert



Gewijzigd naar COSMIC functie

Vasthouden tot begin scherm verschijnt


© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

Instellingen voor Chronis Uno Smart en Chronis Smart RTS

5.1 Activeren van de SEC functie



Begin scherm



Vasthouden tot SEC verschijnt




SECurity functie actief

5.2 Uitschakelen van de SEC functie



Begin scherm



Vasthouden tot tijd verschijnt



Standaard functie actief

6.1 Uitschakelen van de geprogrammeerde OP en NEER tijden



Begin scherm



Vasthouden tot OFF verschijnt




Automatische sturingen **uitgeschakeld**

6.2 Inschakelen van de geprogrammeerde OP en NEER tijden



Begin scherm



Vasthouden tot tijd verschijnt



Automatische sturingen **ingeschakeld**


© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microflim, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

Instellingen **UITSLUITEND** voor Chronis Smart RTS

8 Speciale instellingen voor gebruik i.c.m. de losse RTS ontvanger Module DC RTS en RTS 2,5 DC



Begin scherm



Vasthouden tot CLOC verschijnt



Kort indrukken




Kort indrukken




Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Selecteer vbUS mode



Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

Standaard wordt gebruik gemaakt van de "rS"werking: deze mode is met name geschikt voor rolluiken.

Mode vbUS (US ergonomie) is met name geschikt voor (binnen en buiten) jaloezieën.

© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microflim, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.