

TaHoma + Danfoss

Danfoss







Danfoss radiatorkraan

- ❑ Open raam functie – schakelt verwarming tijdelijk (30 min) uit bij snelle temperatuurval
- ❑ Anti-vastzit functie – voorkomt vastzitten sluiters door wekelijks kort open en dicht te draaien
- ❑ Temperatuur instellen via kraan of TaHoma
- ❑ Geleverd met RA + K adapters
- ❑ Werkt via Z-Wave protocol, Z-Wave USB module vereist




Installatie



| | |
|---|---|
| <p>Danfoss valve body*</p> |  <p><i>living connect</i>®</p> |
|  <p>RAVL</p> | <p>014G0007 014G0008</p> |
|  <p>RAV</p> | <p>014G0009</p> |


Aanmelden op de somfy tahoma

- ❑ Log in op uw TaHoma / Somfy Box en ga naar Configuratie 
- ❑ Kies vervolgens het tab 




Aanmelden op de somfy tahoma

- Kies het Z-Wave logo (indien niet aanwezig, controleer of de Z-Wave USB Module correct geplaatst is)
- Kies 'toevoegen'.






Aanmelden op de somfy tahoma

- Controleer of de Danfoss Radiatorkraan van stroom is voorzien en kies 'doorgaan'




Aanmelden op de somfy tahoma

- Op de Radiatorkraan druk enkele keren kort op de knop 
 - Het beeldscherm op de Radiatorkraan knippert enkele keren en toont het symbool 
- Let op: zorg ervoor bij het aanmelden dat de Radiatorknop dichtbij de TaHoma is.




Aanmelden op de somfy tahoma

- Wanneer het product is toegevoegd kunt u het product een naam geven.




Aanmelden op de somfy tahoma

- In het Z-Wave overzicht kunt u nog de naam wijzigen indien gewenst.




Gebruik van de radiatorkraan in tahoma

- In het hoofdmenu kunt u de verwarming instellen (let wel – de radiatorknop stuurt niet de ketel aan)
- De radiatorknop schakelt na enige tijd op standby tijd, hierdoor kan er een vertraging optreden tot maximaal 30 minuten bij het weergeven van de temperatuur.



Gebruik van de radiatorkraan in tahoma

- In het menu 'Agenda' kunt u de temperatuur van de radiator in een dag instellen — bijvoorbeeld om 04:15 21°C en om 05:45 16°C
- Het is niet mogelijk om de radiatorkraan te gebruiken als temperatuur sensor.



Gebruik van de radiatorkraan in tahoma

- De Danfoss Radiatorkraan kan niet gebruikt worden in SMART programma's
- Het is niet mogelijk om de radiatorkraan te gebruiken als temperatuur sensor.
- Z-wave creëert een netwerk van Z-wave producten zodat het bereik groter wordt. Alleen producten die voorzien zijn van constant stroomvoorziening bieden deze functie. Aangezien de radiatorkraan batterij gevoed is zal deze geen mesh netwerk creëren — hij kan hier wel gebruik van maken.