
# Controle RTS motor op locatie

## Altus RTS, Altea RTS, Orea RTS en Oximo RTS

### 1 Motor aan de netspanning




Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230 V)



Korte beweging

**Als de motor kort heen en weer beweegt zijn de eindpunten al ingesteld. Ga verder bij punt 2.**

**Als de motor niet reageert:**

1 De motor is nog niet afgesteld en geprogrammeerd:
- voor Altus RTS en Orea RTS, ga naar blz. 85.
- voor Altea RTS, ga naar blz. 89.
- voor Oximo RTS, ga naar blz. 92 en 93.

2 De motor is al geprogrammeerd op de bijgeleverde zender, test door de NEER toets in te drukken.

3 De motor is geprogrammeerd op een zender die niet bij de motor geleverd is, ga naar blz. 101.


### 2 Maak contact tussen RTS-zender en de ontvanger






Korte beweging

### 3 Programmeer de zender op de motor




Achterkant Centralis RTS

of




Achterkant Telis RTS



Korte beweging → ok

### 4 Controleer de eindafstellingen


Indien niet OK, ga naar blz. 87 en 88.



© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

# Afstellen en programmeren Altea RTS

## 1 Werken op locatie met een niet afgestelde motor




Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230 V)




Tegelijk



Korte beweging

## 2 Controleer de draairichting





ok → keuzetabel





Niet ok → 3

## 3 Wijzig de draairichting, indien nodig



2 sec.



Korte beweging → keuzetabel

## Keuzetabel

| | |
|---|---|
| Screen **ZONDER** mechanische aanslag in de bovenpositie ga naar → **4**<br><br>Meest voorkomend | Screen **MET** voldoende mechanische aanslag in de bovenpositie ga naar → **9** |

© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

# Afstellen en programmeren Altea RTS

## Screen zonder mechanische aanslag in de bovenpositie

### 4 Zet het screen op de hoogste positie






### 5 Afstellen van de bovenste eindpositie



Tegelijk




Product omlaag



Stop voor de vergrendeling






Stuur onderlijst door vergrendeling (eerste klik)

### 6 Afstellen van de onderste eindpositie



Tegelijk





Motor stopt zelf in de vergrendeling

### 7 Bevestig de eindafstellingen




2 sec.



Korte beweging


### 8 Programmeren van een zender



< 1 sec.

Achterkant Centralis RTS

of



< 1 sec.

Achterkant Telis RTS



Korte beweging → ok

Controleer de eindafstellingen



© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.


# Afstellen en programmeren Altea RTS

## Screen MET mechanische aanslag in de bovenpositie

### 9 Stuur screen omlaag




Houdt toets vast
tot onder vergrendeling



Product omlaag





Stuur onderlijst door
vergrendeling (eerste klik)

### 10 Afstellen van de onderste eindpositie



Tegelijk





Motor stopt zelf in de
vergrendeling

### 11 Bevestig de eindafstellingen








Korte beweging

### 12 Programmeren van een zender

of




Achterkant Centralis RTS




Achterkant Telis RTS



Korte beweging → ok

Controleer de eindafstellingen

© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

# Aanpassen onderste eindpositie bij Altus RTS en Orea RTS

## De zender is geprogrammeerd op de motor



Stuur eindproduct naar onderste eindpositie







Tegelijk




Korte beweging



Kies nieuwe onderste eindpositie






Bevestig onderpunt



Korte beweging → ok

### Bijzonderheden bij Altea RTS

- Handmatig aanpassen van de onderste eindpositie, via bovenstaande methode, is niet mogelijk.
- Bij de Altea RTS wordt de onderste positie na 100 cycli automatisch opnieuw bepaald.
- Een spanningsonderbreking van 5 seconden, bij een juist afgestelde en geprogrammeerde motor, is voldoende om de motor opnieuw zijn onderste eindpositie te laten bepalen.

© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

# Aanpassen bovenste eindpositie bij Altus RTS en Altea RTS*

## De zender is geprogrammeerd op de motor





Stuur eindproduct omhoog




Tegelijk



Korte beweging





Kies nieuwe bovenste eindpositie






Korte beweging → ok

* Uitsluitend mogelijk bij een Altea RTS in een screen zonder voldoende mechanische aanslag in de bovenste eindpositie.



© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

# Werken met de tussenpositie (My-positie)
## (Altus RTS, Altea RTS, Orea RTS en Oximo RTS)

Na het programmeren is er alleen bij de Oximo RTS standaard al een tussenpositie in de motor aanwezig.

Deze tussenpositie komt ongeveer overeen met de daglichtstand van het rolluik.

**Altus RTS, Altea RTS en Orea RTS hebben deze functie niet. Bij deze motoren zelf tussenpositie instellen.**

### 1 Instellen van een tussenpositie





Stuur eindproduct omlaag

Stop op gewenste positie

Korte beweging → ok

### 2 Werking tussenpositie




Kort

Stopt op tussenpositie

### 3 Wissen van een tussenpositie




Stuur eindproduct naar tussenpositie

Korte beweging → ok


© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

# Toevoegen van een extra RTS-zender

**Bij de motoren: Altus RTS, Altea RTS, Orea RTS, Oximo RTS en Solus RTS**
**Bij de ontvanger: Buitenontvanger, RTS ontvanger 'Universeel'**

**Let op: Bij het werken met Telis 4, kies eerst het goede kanaal.**

## 1 Begin met de reeds geprogrammeerde RTS-zender



Achterkant Centralis RTS

of




Achterkant Telis RTS



Korte beweging → ok

## 2 Neem vervolgens de nieuwe RTS-zender



< 1 sec.

of



< 1 sec.



Achterkant Centralis RTS

Achterkant Telis RTS

Korte beweging → ok




© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microflim, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

# Verwijderen van een RTS-zender

**Bij de motoren: Altus RTS, Altea RTS, Orea RTS, Oximo RTS en Solus RTS**
**Bij de ontvanger: Buitenontvanger, RTS ontvanger 'Universeel'**

**Let op: Bij het werken met Telis 4, kies eerst het goede kanaal.**

## 1 Begin met de RTS-zender die NIET gewist mag worden



Achterkant Centralis RTS

of




Achterkant Telis RTS



Korte beweging → ok

## 2 Neem nu de zender die gewist MOET worden



< 1 sec.

Achterkant Centralis RTS

of



< 1 sec.

Achterkant Telis RTS



Korte beweging → ok


© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

# Vervangen van een verloren RTS-zender

**Bij de motoren: Altus RTS, Altea RTS, Orea RTS en Oximo RTS**

**Geldt alleen voor Oximo RTS voor oktober 2008 en Altus RTS en Orea RTS voor februari 2009**

## 1 Dubbele spanningsonderbreking




## 2 Neem een nieuwe RTS-zender




Achterkant Centralis RTS

Achterkant Telis RTS

Korte beweging → ok

Indrukken, **vasthouden tot beweging,** dan loslaten




© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microflim, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.


# Altus RTS, Altea RTS, Orea RTS of Oximo RTS buismotor in de fabrieksstand zetten

**Geldt alleen voor Oximo RTS voor oktober 2008 en Altus RTS en Orea RTS voor februari 2009**

## 1 Dubbele spanningsonderbreking





## 2 Neem geprogrammeerde zender




**Indrukken en 10 sec. vasthouden**

## 3 Controle

Neem de net gebruikte RTS zender




**Kort indrukken**

**GELUKT**
**De motor staat in de fabrieksstand**

**NIET GELUKT**
**Begin weer bij stap 1**

© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.